


Σχέση συμπίεσης κινητήρα



$$\lambda = \frac{V}{V_{\text{συμπ.}}} = \frac{V_{\text{κυλ.}} + V_{\text{συμπ.}}}{V_{\text{συμπ.}}} \quad \text{η σχέση συμπίεσης}$$